

B-CLEAN

KÄYTTÖOHJEET

PRODUCT	SKU	KÄYTTÖOHJEET
Anti-fog	B200P PACF030* PACF500*	Ota lasit pois kasvoilta. Suihkuta huurteenestoainetta lasien molemmille puolille ja kuivaa mikrokuitukankaalla. Kun olet suihkuttanut huurteenestoainetta, odota 2 minuuttia, ennen kuin käytät laseja uudestaan.
Anti-Fog	B300	Ota lasit pois kasvoilta. Suihkuta huurteenestoainetta lasien molemmille puolille ja pyyhi säämiskäkankaalla. Kun olet suihkuttanut huurteenestoainetta, odota 2 minuuttia, ennen kuin käytät laseja uudestaan.
Cleaning Tissues	PACW100 PACW500	Ota lasit pois kasvoilta. Taita kostea puhdistuspyyhe ja käytä sitä linssien molemmilla puolilla pyörivin liikkein, kunnes se on kuiva.
Cleaning Sprays	PACD250 PACD500 PACS050 PACS250 PACS500	Ota lasit pois kasvoilta. Suihkuta huurteenestoainetta lasien molemmille puolille ja kuivaa mikrokuitukankaalla.

*Do not use PACF500 & PACF030 on anti-reflect coated equipments.

STORAGE: All products must be stored in a dry and clean environment.